

**SE** **Installationsanvisning för Läckagetestare 4071 805/806/807/808,  
OGP-2644/0**

Läs nog i genom denna anvisning innan läckagetestaren monteras. Läckagetestaren är avsedd för kontroll av tätheten i gasolnäggningar för tryck upp till 2 bar (200 kPa). Läckagetestaren skall anslutas till gasolsystemet i närheten av regulatorns utloppssida. Den ger en snabb kontroll av gasolrustningens anslutna efter läckagetestaren. En läcka i systemet indikeras genom att bubblor syns i synglaset. Detektorn kan användas så ofta som det bedöms vara nödvändigt.

*Obs! Använd endast läcketestärvätska från Alde (art. 4070125).*

#### Teknisk data

**Apparattyp:** läckagetestare för gasolnäggning

**Godkänd för:** användning i låg- eller mellantrycks gasolsystem som arbetar med butan eller propan upp till ett maximalt tryck av 2,0 bar.

**Kapacitet vid lågtryck:** 355 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) vid ett tryckfall på 1 mbar för butan och 481 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) vid ett tryckfall på 1 mbar för propan.

**Kapacitet vid mellantryck:** 580 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) vid tryck upp till 2,0 bar för butan och 790 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) för propan.

OBS: Svårighet att bibehålla utloppstryck om 2,0 bar på butan kan upplevas om temperaturen ligger under 15°C.

#### Teknisk data 4071 805/806/807/808

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensioner (mm):              | H 93 x D 30 x B 85 |
| Vikt (kg):                     | 0,19               |
| Koppling gasinlopp:            | Ø 8/8/10 mm        |
| Koppling gasutlopp:            | Ø 8/8/10/10 mm     |
| Nipplar (endast 4071 805/806): | Ø 8/10-12 mm       |

*Obs! Öppen eld eller glöd i närheten är absolut förbjudet.*

#### 1. Montering

Välj modell av läckagetestare med lämpliga anslutningar beroende på gasolsystemets utformning. Den optimala positionen för läckagetestaren är inuti gasolutrymmet. Där detta inte är möjligt på grund av tillgänglighet, bör den monteras så nära gasregulatorn som möjligt, i ett utrymme skyddat mot UV-ljus och vatten. Läckagetestaren måste alltid placeras före gaskopplingar eller apparater.

1. Stäng huvudkranen på gasolflaskan.

2. Märk ut var läckagetestaren skall placeras. Den skall monteras lodrätt med synglaset väl synligt. Avståndet mellan testaren och reduceringsventilen skall vara så kort som möjligt. Strömningsriktningen genom testaren är markerad med pilen. Läckagetestaren får inte anslutas så att gasen kan passera i motsatt riktning. Montera så att anslutningar, slängar och testare ej kan skadas. Används kopparrör skall stödhylsor monteras i röret. Se fig. 1.

3. Skruva loss synglaset, fyll på glykolvätska enligt avsnitt 3.

4. Skruva fast läckagetestaren och montera på gasolslang eller kopparrör. Vid säker sammankoppling av kopparröret och läckagetestaren ska den innersta muttern hållas med en nyckel (fig. 2a) medan den yttersta muttern fästs med en annan nyckel (fig. 2b). Om detta inte görs kan nippeln följa




fig. 1

med runt, med läckage vid anslutningen som följd. Muttern måste dras åt med 1 ½ varv.

5. Kontrollera att systemet är tätt genom att utföra en tätthetskontroll av gassystemet.

#### 2. Testinstruktion

*Obs! Använd inte systemet om läckage uppstår.*

- Öppna huvudkranen på gasolflaskan.
- Stäng av alla gasolförbrukande apparater. På apparater försedda med tändsäkring släcks brännaren, vänta sedan cirka 60 sekunder tills tändsäkringen brutit gasoltilförseln (ett klick skall höras). Ställ gasavventilen i startläge på apparater försedda med tändsäkring, så testas även tändsäkringens täthet.
- Tryck ned den röda testknappen i botten och håll den nere i minst 10 sekunder, i större system kan det ta längre tid. Vänta minst en minut på den första bubblan. Om tiden mellan de följande bubblorna är mer än 10 sekunder kan installationen anses säker.
- Om läckagetestaren, genom uppkomsten av bubblor, visar att läckage existerar i systemet, lokalisera dessa med såpbotten eller läckspray. Spraya på alla kopplingar och skarvar till läckan är lokaliserad. Om ingen läcka hittas i skarvar eller kopplingar kan läckan finnas i någon tändsäkring, kontakta då fackman.

#### 3. Fylla på med vätska

*Viktigt! När glykolvätskan har fyllts på får läckagetestaren ej läggas ner då vätskan kan rinna ut.*

- Stäng huvudkranen på gasolflaskan.
- Skruta loss synglaset. Klipp av ett hörn på glykolkudden och fyll på upp till översta strecket på synglaset (se fig. 4). Skruva fast synglaset igen och kontrollera att packningen kommer rätt.
- Efter påfyllnad av vätska bör alltid läckagetestarens täthet kontrolleras. Läckagetestaren är självtestande, dvs att bubblor uppkommer i synglaset om där är en läcka i testaren. Genomför samma procedur som för ett normalt test.
- Vätskenivån i läckagetestaren bör kontrolleras regelbundet och fyllas på vid behov.

#### 4. Kontroll av läckagetestarens funktion

- Starta en apparat som förbrukar lite gasol (t.ex. kylskåpet).
- Tryck ned den röda testknappen så långt det går. Om bubblor uppkommer i synglaset så fungerar läckagetestaren. Om inga bubblor uppkommer är läckagetestaren ur funktion. Läckagetestaren inte fungerar kan den vara tillräppt med t.ex. smuts från ledningarna. Vid eventuellt funktionsfel kontakta din återförsäljare och få systemet kontrollerat.

#### 5. Garanti

Alde lämnar 1 års garanti på denna läckagetestare från inköpsdatum. Garantin gäller endast material- eller fabrikationsfel förutsatt att denna anvisning följs. Inköpskvitto skall uppvisas vid reklamation.

*Obs! Använd läckagetestaren varje gång gasolnäggningen skall användas samt vid varje flaskbyte. Läckagetestaren 4071 är godkänd av The Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI).*

**GB** **Installation instructions for Leak Detector 4071 805/806/807/808,  
OGP-2644/0**

Read through these instructions carefully before installing the leak detector. The device is intended for control of the soundness of LPG appliances for pressures up to 2 bar (200 kPa). The leak tester should be connected into the gas system close to the outlet side of the regulator. This provides a rapid check of each installed appliance connected after the leak detector. A leak in the system is positively indicated by bubbles appearing in the glass sighting chamber. The leak tester may be used as often as deemed to be necessary.

*Important! Only use the leak detector fluid supplied by Alde (art. 4070125).*

#### Technical Specifications

**Appliance type:** In-line gas leak detector.

**Certified for:** Uses in low- or medium-pressure LPG systems operating on butane or propane up to a maximum pressure of 2.0 bar.

**Capacity at low pressure:** 355 dm<sup>3</sup>/h (12.0 kW) at pressure drop of 1 mbar for butane and 481 dm<sup>3</sup>/h (12.0 kW) at a pressure drop of 1 mbar for propane.

**Capacity at medium pressure:** 580 dm<sup>3</sup>/h (20.0 kW) at pressure up to 2.0 bar for butane and 790 dm<sup>3</sup>/h (20.0 kW) for propane.

Note: Difficulty in maintaining outlet pressure of 2.0 bar on butane may be experienced if the temperature is below 15°C.

#### Technical data 4071 805/806/807/808

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dimensions (mm):             | H 93 x D 30 x B 85 |
| Weight (kg):                 | 0,19               |
| Gas inlet connection:        | Ø 8/8/10 mm        |
| Gas outlet connection:       | Ø 8/8/10/10 mm     |
| Nozzles (only 4071 805/806): | Ø 8/10-12 mm       |

*Important! Naked flame, smoking or embers in the vicinity are absolutely forbidden.*

#### 1. Installation Instructions

Select the model of Leak Detector with suitable connections, depending on the design of the gas supply system. The optimal location for the Leak Detector is inside the gas cylinder compartment. Where this is not possible due to accessibility, it should be mounted as close as practicable to the gas regulator, inside a compartment protected from UV light and water. The Leak Detector must always be placed before any gas fittings or appliances.

- Close the main valve on the gas bottle.
- Mark out the intended location of the leak detector. It shall be mounted in a vertical position with the sight glass clearly visible. The distance between the detector and the regulator shall be as short as possible. The direction of flow through the detector is marked with arrows. The leak detector must not be connected so that the gas can pass in the opposite direction. Carefully fit the detector so that connections, pipes and detector avoid any damage. Where copper tubes are used supporting sleeves shall be fitted on the tube. See fig. 1.
- Unscrew the sight glass and add the glycol liquid according to section 3.
- Secure the detector in position and fit on the gas pipe or copper pipe. When securely fitting the copper pipe to the




fig. 2




fig. 3

leak detector, the innermost nut is to be held with a spanner (fig 2A) while the outer nut is fastened with another spanner (figure 2B). If this is not done, the nipple can turn round which will result in a leakage at the connection. The nut must be tightened by 1 ½ turns.

5. Check that the system is leakage proof by carrying out a gas soundness test.

#### 2. Testing instructions

*Important! Do not use the system if leakage is detected.*

- Open the main valve on the gas bottle.
- Shut off all gas burning appliances. Extinguish the burners on all units equipped with an ignition safety device. Then wait about 60 seconds until the ignition safety device has cut out the gas supply (a click should be heard). By setting the gas valve to the 'ON' position on appliances with an ignition safety device the soundness of the ignition device is also tested.
- Depress the red test button in the bottom and hold it down for a minimum of 10 seconds, in larger systems this will take longer time. Wait at least one minute for the first bubble. If the time between the following bubbles are more than 10 seconds the installation can be deemed safe.
- If the leak detector, through the presence of bubbles, shows that leakage exists in the system, then check the location of these with a soapy solution or a leakage spray. Spray on to all connections and joints until the leakage is located. If no leak can be found on joints or couplings the leakage may exist in some safety device.

#### 3. Topping up the liquid

*Important! When the glycol liquid has been topped up the leak tester should not be turned upside down as the liquid may run out.*

- Close the regulator valve on the gas cylinder.
- Unscrew the sight glass. Cut a corner off the glycol sachet supplied and fill to the top mark on the sight glass (see fig. 4b). Check that the gasket (fig. 4a) is in the correct position and then screw sight glass back into place.
- After topping up the liquid, the gas tightness of the leak detector should always be tested. The leak detector is self-testing, i.e. bubbles appear in the sight glass if there is a leak in the tester. Adopt the same procedure as for a normal test.
- The level of liquid in the detector should be checked regularly and topped up when required.

#### 4. Checking the function of the leak detector

- Start up a unit that uses a small amount of gas, e.g. a refrigerator.

2. Depress the red testing button as far as it will go. If bubbles appear in the sight glass the detector is working. If no bubbles appear the detector is out of order. The leak detector may be blocked with dirt from the connection pipe work. In event of failure contact your dealer and have the system checked.

#### 5. Guarantee

Alde guarantees this leak detector for 1 year from date of purchase. The guarantee applies only to defects in materials or manufacture or condition that these instructions have been followed. The purchase receipt must be presented in case of claim.

*Important! Use the detector every time any gas unit is used and every time a cylinder is changed. Leak detector is approved by The Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI).*




fig. 4

**Fig 4**  
A. Packning  
B. Max. nivå

**Fig 4**  
A. Gasket  
B. Maximum level

## DE Installationsanleitung für Leckagetestgerät 4071 805/806/807/808, OGP-2644/0

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Leckagetestgerät installieren. Das Gerät ist für die Kontrolle der Funktionstüchtigkeit von LPG-Geräten für Drücke bis zu 2 bar (200 kPa) bestimmt. Das Leckagetestgerät sollte in der Nähe der Auslaßseite des Reglers an das Gasystem angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung jedes installierten Geräts, das nach dem Leckagetestgerät angeschlossen ist. Eine Undichtigkeit im System wird positiv durch das Auftreten von Blasen im Schauglas angezeigt. Das Leckagetestgerät kann so oft wie nötig verwendet werden.

**Wichtig!** Verwenden Sie nur die von Alde gelieferte Lecksuchflüssigkeit (Art. 4070125).

### Technische Daten

**Geräteart:** Inline-Gasleckagetestgerät.

**Zertifiziert für:** Verwendung in Nieder- oder Mitteldruck-LPG-Systemen, die mit Butan oder Propan bis zu einem maximalen Druck von 2,0 bar betrieben werden.

**Leistung bei niedrigem Druck:** 355 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) bei einem Druckabfall von 1 mbar für Butan und 481 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) bei einem Druckabfall von 1 mbar für Propan.

**Leistung bei mittlerem Druck:** 580 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) bei Drücken bis 2,0 bar für Butan und 790 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) für Propan.

**Hinweis:** Bei Butan kann es schwierig sein, einen Ausgangsdruck von 2,0 bar aufrechtzuerhalten, wenn die Temperatur unter 15 °C liegt.

### Technische Daten 4071 805/806/807/808

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Abmessungen (mm):         | H 93 x T 30 x B 85 |
| Gewicht (kg):             | 0,19               |
| Gaseinlassanschluss:      | Ø 8/8/8/10 mm      |
| Gasauslassanschluss:      | Ø 8/8/10/10 mm     |
| Düsen (nur 4071 805/806): | Ø 8/10-12 mm       |

**Wichtig!** Offenes Feuer, Rauchen oder Glut in der Nähe sind absolut verboten.

### 1. Installationsanleitung

Wählen Sie je nach Ausführung des Gasversorgungssystems das Modell des Leckagetestgeräts mit geeigneten Anschlüssen. Der optimale Installationsort für das Leckagetestgerät ist im Inneren des Gasflaschenabteils. Wenn dies aus Gründen der Zugänglichkeit nicht möglich ist, sollte es so nahe wie möglich am Gasregler in einem vor UV-Licht und Wasser geschützten Abteil montiert werden. Das Leckagetestgerät muss stets von allen Gasarmaturen oder Geräten platziert werden.

1. Schließen Sie das Hauptventil an der Gasflasche.  
2. Markieren Sie den vorgesehenen Einbauort des Leckagetestgeräts. Es muss vertikal montiert werden, wobei das Schauglas deutlich sichtbar sein muss. Der Abstand zwischen dem Leckagetestgerät und dem Regler muss so kurz wie möglich sein. Die Strömungsrichtung durch das Leckagetestgerät ist mit Pfeilen markiert. Das Leckagetestgerät darf nicht so angeschlossen werden, dass das Gas in die entgegengesetzte Richtung strömen kann. Montieren Sie das Leckagetestgerät sorgfältig, damit Anschlüsse, Rohre und Gerät nicht beschädigt werden. Bei Verwendung von Kupferrohren sind am Rohr Stützhülsen anzubringen. Siehe Abb. 1.  
3. Schrauben Sie das Schauglas ab und fügen Sie das Glykolgemisch gemäß Abschnitt 3 hinzu.  
4. Sichern Sie das Leckagetestgerät in der gewünschten




Abb./fig. 1

Position und installieren Sie es im Gas- oder im Kupferrohr. Zum sicheren Anbringen des Kupferrohrs am Leckagetestgerät ist die innere Mutter mit einem Schraubenschlüssel festzuhalten (Abb. 2A), während die äußere Mutter mit einem anderen Schraubenschlüssel festgezogen wird (Abb. 2B). Wenn dies nicht erfolgt, kann sich der Nippel drehen, was zu einer Leckage an der Verbindung führt. Die Mutter muss um 1 ½ Umdrehungen angezogen werden.

5. Prüfen Sie, ob das System leckagefrei ist, indem Sie eine Gasdichtheitsprüfung durchführen.

### 2. Prüfanweisungen

**Wichtig!** Verwenden Sie das System nicht, wenn ein Leck festgestellt wird.

- Öffnen Sie das Hauptventil an der Gasflasche.
- Schalten Sie alle gasbetriebenen Geräte ab. Löschen Sie den Brenner aller Geräte, die mit einer Zündsicherung ausgestattet sind. Warten Sie dann etwa 60 Sekunden, bis die Zündsicherung der Gaszufuhr unterbrochen hat (es sollte ein Klicken zu hören sein). Wenn das Gasventil in die Stellung „EIN“ gebracht wird, wird bei Geräten mit einer Zündsicherung auch die Funktionstüchtigkeit der Zündvorrichtung geprüft.
- Drücken Sie den roten Testknopf unten und halten Sie ihn mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Bei größeren Systemen dauert dies länger. Warten Sie mindestens eine Minute auf die erste Blase. Wenn die Zeit zwischen den folgenden Blasen mehr als 10 Sekunden beträgt, kann die Installation als sicher betrachtet werden.
- Zeigt das Leckagetestgerät durch das Vorhandensein von Blasen an, dass ein Leck im System vorhanden ist, dann lokalisieren Sie dieses mit Seifenlösung oder einem Leckagespray. Auf alle Verbindungen und Fugen sprühen, bis die Leckage lokalisiert ist. Wenn an Verbindungen oder Kupplungen kein Leck gefunden werden kann, kann die Leckage in einer Sicherheitseinrichtung vorhanden sein.

### 3. Auffüllen der Flüssigkeit

**Wichtig!** Wenn das Glykolgemisch nachgefüllt wurde, sollte das Leckagetestgerät nicht auf den Kopf gestellt werden, da die Flüssigkeit auslaufen kann.

- Schließen Sie das Regelventil an der Gasflasche.
- Schrauben Sie das Schauglas ab. Schneiden Sie eine Ecke des mitgelieferten Glykolbeutels ab und füllen Sie bis zur oberen Markierung des Schauglasses auf (siehe Abb. 4b). Stellen Sie sicher, dass sich die Dichtung (Abb. 4a) in der richtigen Position befindet und schrauben Sie dann das Schauglas wieder auf.
- Nach dem Nachfüllen der Flüssigkeit sollte stets die Gasdichtheit des Leckagetestgeräts geprüft werden. Das Leckagetestgerät ist selbstprüfend, d.h. bei einem Leck im Testgerät erscheinen Blasen im Schauglas. Verwenden Sie dasselbe Verfahren wie bei einem normalen Test.
- Der Flüssigkeitsstand im Leckagetestgerät sollte regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf Flüssigkeit nachfüllen.

### 4. Überprüfung der Funktion des Leckagetestgeräts

- Nehmen Sie ein Gerät in Betrieb, das eine kleine Menge Gas verbraucht, z.B. einen Kühlschrank.
- Drücken Sie den roten Testknopf bis zum Anschlag. Wenn Blasen im Schauglas erscheinen, funktioniert das Leckagetestgerät. Wenn keine Blasen erscheinen, ist das Leckagetestgerät defekt. Das Leckagetestgerät kann durch Schmutz aus den Anschlussrohrleitungen blockiert werden. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an Ihren Händler und lassen Sie das System überprüfen.

### 5. Garantie

Alde garantiert dieses Leckagetestgerät für 1 Jahr ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsfehler unter der Voraussetzung, dass diese Anweisungen befolgt wurden. Im Falle einer Reklamation muss die Kaufquittung vorgelegt werden.

**Wichtig!** Verwenden Sie das Leckagetestgerät jedes Mal, wenn eine Gaseinheit verwendet wird, sowie nach jedem Gasflaschenwechsel. Das Leckagetestgerät ist vom Dänischen Institut für Feuer- und Sicherheitstechnik (DBI) zugelassen.

**Abb. 1**  
**A.** Kupferrohr  
**B.** Gasschlauch  
**C.** Regler  
**D.** Flaschenventil  
**E.** Mutter  
**F.** Schneidring  
**G.** Stützhülse

**Fig. 1**  
**A.** Tube en cuivre  
**B.** tuyau de gaz  
**C.** Régulateur  
**D.** Vanne de la bouteille  
**E.** Écrou  
**F.** Cône  
**G.** Manchon de support




Abb./fig. 2

## FR Consignes d'installation du détecteur de fuites 4071 805/806/807/808, OGP-2644/0

Lisez attentivement ces consignes avant d'installer le détecteur de fuites. L'appareil est destiné à contrôler la solidité des appareils GPL pour des pressions allant jusqu'à 2 bars (200 kPa). Le testeur de fuites doit être raccordé au système de gaz à proximité du côté sortie du régulateur. Cela permet de vérifier rapidement chaque appareil installé connecté après le détecteur de fuites. Une fuite dans le système est positive-ment indiquée par des bulles apparaissant dans le hublot de regard en verre. Le testeur de fuites peut être utilisé aussi souvent que vous le jugez nécessaire.

**Important ! Utilisez uniquement le liquide pour détecteur de fuites fourni par Alde (réf. 4070125).**

### Caractéristiques techniques

**Type d'appareil :** Détecteur de fuites de gaz en ligne.

**Certifié pour :** Utilisation dans des systèmes GPL à pression basse ou moyenne à base de butane ou de propane jusqu'à une pression maximale de 2,0 bars.

**Capacité à basse pression :** 355 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) à une chute de pression de 1 mbar pour le butane et 481 dm<sup>3</sup>/h (12,0 kW) à une chute de pression de 1 mbar pour le propane.

**Capacité à pression moyenne :** 580 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) à une pression jusqu'à 2,0 bars pour le butane et 790 dm<sup>3</sup>/h (20,0 kW) pour le propane.

Remarque : vous pouvez rencontrer des difficultés pour maintenir la pression de sortie de 2,0 bars du butane si la température est inférieure à 15 °C.

### Données techniques 4071 805/806/807/808

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dimensions (mm) :                 | H 93 x P 30 x L 85 |
| Poids (kg) :                      | 0,19               |
| Raccord d'entrée du gaz :         | Ø 8/8/8/10 mm      |
| Raccord de sortie du gaz :        | Ø 8/8/10/10 mm     |
| Buses (uniquement 4071 805/806) : | Ø 8/10-12 mm       |

**Important ! Les flammes nues, la fumée de cigarette ou les braises à proximité immédiate sont absolument interdites.**

### 1. Consignes d'installation

Selectionnez le modèle de détecteur de fuites avec des raccords adaptés à la conception du système d'approvisionnement en gaz. L'emplacement optimal du détecteur de fuites se trouve à l'intérieur du compartiment de la bouteille de gaz. Lorsque cela n'est pas possible pour des raisons d'accèsibilité, il doit être monté aussi près que possible du régulateur de gaz, à l'intérieur d'un compartiment protégé des rayons UV et de l'eau. Le détecteur de fuites doit toujours être placé avant tout raccord ou appareil à gaz.

- Fermez la vanne principale de la bouteille de gaz.
- Notez l'emplacement prévu du détecteur de fuites. Il doit être monté en position verticale avec le hublot de regard clairement visible. La distance entre le détecteur et le régulateur doit être la plus courte possible. Le sens du débit à travers le détecteur est marqué par des flèches. Le détecteur de fuites ne doit pas être raccordé pour que le gaz puisse passer dans le sens opposé. Adaptez soigneusement le détecteur afin que les raccords, les tuyaux et le détecteur évitent tout dommage. Lorsque des tubes en cuivre sont utilisés, des manchons de support doivent être installés sur le tube. Voir fig. 1.

- Dévissez le hublot de regard et ajoutez le liquide glycolé conformément à la section 3.
- Fixez le détecteur en position et montez le tuyau de gaz ou en cuivre. Lors de la fixation du tuyau en cuivre au détecteur




Abb./fig. 3

de fuites, l'écrou le plus à l'intérieur doit être maintenu avec une clé (figure 2A) tandis que l'écrou extérieur est fixé avec une autre clé (figure 2B). Si ce n'est pas fait, le mamelon peut tourner, ce qui se traduira par une fuite au niveau du raccord. L'écrou doit être serré de 1 ½ tours.

5. Vérifiez que le système est à l'épreuve des fuites en effectuant un test de solidité du gaz.

### 2. Consignes de test

**Important ! N'utilisez pas le système si une fuite est détectée.**

- Ouvrez la vanne principale de la bouteille de gaz.

- Éteignez tous les appareils fonctionnant au gaz. Éteignez les brûleurs de toutes les unités équipées d'un dispositif de sécurité de l'allumage. Ensuite, attendez environ 60 secondes jusqu'à ce que le dispositif de sécurité de l'allumage a coupé l'alimentation en gaz (vous devez entendre un clic). En plaçant la vanne de gaz sur la position « ON » sur les appareils équipés d'un dispositif de sécurité de l'allumage, vous testez également la solidité du dispositif d'allumage.

- Enfoncez le bouton de test rouge en bas et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes ; dans les systèmes plus grands, cela prendra plus de temps. Attendez au moins une minute l'apparition de la première bulle. Si l'intervalle entre les bulles suivantes est supérieur à 10 secondes, l'installation peut être considérée comme sûre.

- Si le détecteur de fuites, par la présence de bulles, indique que des fuites existent dans le système, vérifiez alors l'emplacement de celles-ci avec une solution savonneuse ou un atomiseur détecteur de fuites. Vaporisez le produit sur tous les raccords et joints jusqu'à ce que la fuite soit localisée. Si aucune fuite ne peut être trouvée sur les joints ou les raccords, il se peut que la fuite se trouve dans un dispositif de sécurité.

### 3. Rajout de liquide

**Important ! Lorsque le liquide glycolé a été rempli, le testeur de fuites ne doit pas être mis à l'envers car le liquide peut s'écouler.**

- Fermez la vanne du régulateur sur la bouteille de gaz.
- Dévissez le hublot de regard. Coupez un coin du sachet de glycol fourni et remplissez jusqu'à la marque supérieure sur le hublot de regard (voir fig. 4b). Vérifiez que le joint (fig. 4a) est dans la bonne position, puis revissez le hublot de regard en place.

- Après avoir rajouté du liquide, l'étanchéité au gaz du détecteur de fuites doit toujours être testée. Le détecteur de fuites effectue un auto-test, c'est-à-dire que des bulles apparaissent dans le hublot de regard s'il y a une fuite dans le testeur. Suivez la même procédure que pour un test normal.

- Vous devez régulièrement vérifier le niveau de liquide dans le détecteur et compléter au besoin.

### 4. Vérification du fonctionnement du détecteur de fuites

- Démarrez un appareil qui utilise une petite quantité de gaz, par exemple un réfrigérateur.
- Enfoncez le bouton de test rouge au maximum. Si des bulles apparaissent dans le hublot de regard, le détecteur fonctionne. Si aucune bulle n'apparaît, cela signifie que le détecteur est en panne. Le détecteur de fuites peut être obstrué par de la saleté issue de la tuyauterie de raccordement. En cas de défaillance, contactez votre revendeur et faites vérifier le système.

### 5. Garantie

Alde garantit ce détecteur de fuites pendant 1 an à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériaux ou de fabrication à condition que ces consignes aient été suivies. Le ticket de caisse doit être présenté en cas de réclamation.

**Important ! Utilisez le détecteur à chaque utilisation d'un appareil à gaz et à chaque remplacement d'une bouteille de gaz. Le détecteur de fuites est approuvé par l'Institut danois de technologie du feu et de la sécurité (DBI).**




Abb./fig. 4  
**A.** Joint  
**B.** Niveau maximum